

# 浮雕相框便携版安装说明

## 浮雕相框便携版安装说明

### 一、准备工作

1. 根据打印的相框尺寸，准备好浮雕灯板便携套件。




图 1

### 二、连接LED灯板

1. 将LED背光板翻至背面，按顺序整齐摆放，确保PH2.0电源连接线接口处凸起的一面朝上，然后连接灯板。
2. 注意
  - a. 出于续航时间考虑，便携版由2块灯板拼接而成。每块灯板有两个并联的电源插口，可作为电流入口或出口。请确保将灯板连接起来，并将其中一块灯板与电源线连接。（参考下图中的推荐连接方式）。
  - b. PH2.0电源连接线的两端没有区别，可任意连接至任意接口。
  - c. 此步骤先不要将USB电源线连接至LED灯板。




图 2

### 三、连接控制线

1. 将电池盒与Y形连接线，旋钮电位器，sh1.0-ph2.0供电转接板，ph2.0连接线，如图所示连接。注意Y型连接线黑色线小端口连接旋钮电位器，红黑线端口连接转接板。




图 3

### 四、安装电池盒

1. 将与电池盒相连的元器件传过电池盒仓槽，并将电池盒插入电池盒仓位。注意电池盒开关朝背面，电源线朝内。
2. 使用BT2x5螺丝将旋钮电位器如图安装，连接线放入槽内
3. 将PH2.0连接线的一端连接至LED灯板。
4. 向电位器旋钮安装旋钮帽




图 4

## 五、固定LED灯板

1. 调整LED灯板底部连接线的位置，确保平整无凸起。
2. 将LED灯板卡入相框内部边缘的弹性卡扣下，并平铺在相框内。
3. 注意
  - a. 如灯板无法平铺，请检查相框内的打印支撑是否清理干净，或连接线是否放置整齐。





图 5

## 六、安装浮雕

1. 轻轻掰开相框的插入口，将打印的浮雕嵌入相框。



图 6



图 7

## 七、接通电源

1. 安装电池，打开电池盒开关。旋转电位器旋钮可调节亮度。



图 8

## 安装与更换电池

1. 从尾部将电池盒推出，必要时可使用螺丝刀辅助。
2. 打开电池盒盖，安装四节五号电池。
3. 关闭电池盖，将电池盒推回。




图 9

## 取下灯板

按下一侧卡扣，并使用螺丝刀从缝隙将灯板撬出。




图 10

## 使用USB电源

如需从电池盒供电变更为USB线供电，相框保留了USB电源线的安装孔，请参照[浮雕相框安装指引V2](#)进行安装。